



Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-0276-00-0.
 Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-0276-00-0.
 Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-0276-00-0.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.
Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet.
Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit.

-  SCHRANKSYSTEME
-  X-FRAME
-  GEHÄUSE
-  ZUBEHÖR
-  KLIMATISIERUNG
-  LEITUNGSKANÄLE
-  SONDERBAUTEN
-  WERKZEUGE

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de