



Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-1276-02-2.
 Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-1276-02-2.
 Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-1276-02-2.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen. Luftrichtung aus dem Schrank saugend beachten. (Pfeil auf Axiallüfter muß nach außen zeigen.)

Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet. Please consider sucking air direction out of the cabinet. (Arrow, market on axial fan, must show to the outside.)

Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. L'air en provenance de l'armoire doit être évacué (la flèche du ventilateur axial doit être dirigée vers l'extérieur.)

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

häwa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. +49 7353 9846-0
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de

