



## Stückliste/Part List/Liste de pièces détachées

St.			Benennung/Designation/ Désignation	Info
1		3 mm DB	Schlüssel/Key/Clé	
6		M6	Sechskantmutter/Hexagon nut/Ecrou à six pans	A
5		A 6	Federring/Spring washer/Rondelle- ressort	A
10		A 6,4	U-Scheibe/Washer/Rondelle-U	A
4		A 6,1	Kontaktscheibe/Contact washer/Rondelle de contact	A
1		M6x25	Sechskantmutter/Hexagon nut/Ecrou à six pans	A
4		M8	Sperrzahnmutter/Serrated lock nut/Ecrou à embase crantée	B
4		M8x16	Linsenschraube/Pan head screw/Vis à tête cylindrique bombée	B
4		M8x30	Linsenschraube/Pan head screw/Vis à tête cylindrique bombée	B
4		A 10,5	Distanzhülse/Spacer sleeve/Entretoise	B
5		d 4,6	Schutzstopfen/Protective plug/Bouchon de protection	C
6		d 9,3	Schutzstopfen/Protective plug/Bouchon de protection	C

**A** Schutzeleiter / Protective ground connector / Goujon de mise à la terre


Antrieb / Drive / Entraînement : SW10

Anzugsdrehmoment / Torque / Couple de serrage : 9Nm

**B** Montageplatte / Mounting plate / Platine de montage

Antrieb / Drive / Entraînement : TX30/ SW13

Anzugsdrehmoment / Torque / Couple de serrage : 11Nm

**C** Schutzstopfen / Protective plugs / Bouchons de protection

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications